# Lunghezza Focale

Francesco Sermi

19 maggio 2024

## 1 Scopo

Misurare la lunghezza focale di una lente

## 2 Premesse teoriche

Una lente è un dispositivo ottico in grado di far concentrare o disperdere i raggi luminosi.

Una lente divergente è un tipo di lente che, per l'appunto, fa divergere i raggi luminosi che la attraversano, facendo in modo che questi provengano da un punto dietro la lente stessa: siccome forma esclusivamente *immagini virtuali* necessitiamo di una lente convergente con un potere diottrico maggiore in modulo rispetto a quello delle lente divergente.

Per calcolare la lunghezza focale della lente divergente si utilizza l'equazione del costruttore di lenti (nel caso di lenti sottili), che risulta essere

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \tag{1}$$

dove p e q rappresentano, rispettivamente, la distanza fra la lente e lo schermo (quando essa non è a fuoco) e la distanza fra la lente e lo schermo con l'immagine a fuoco.

Un fatto interessante è che la (1) mostra come per determinare la lunghezza focale f sia necessario conoscere sia p che q, ma se

$$\frac{1}{\hat{p}} \ll \frac{\sigma_q}{q^2} \implies \hat{p} \gg \frac{\hat{q}^2}{\sigma_q^2} \tag{2}$$

allora si potrebbe trascurare il termine  $\frac{1}{p}$  e misurare solamente  $\frac{1}{q}$  (effettuando quindi una sola misura).

## 3 Strumenti e materiali

#### Strumenti

• metro a nastro, con risoluzione ±0.1cm

#### Materiali

- banco ottico con sorgente luminosa
- lente di lunghezza focale ignota
- schermo
- cassetta di lenti convergenti o divergenti

## 4 Descrizione delle misure

Per semplificare la presa dei dati, la sorgente era coperta da un pezzo di plastica da cui era stato rimosso un triangolino: in questa maniera era più facile individuare se l'immagine era messa a fuoco siccome i bordi del triangolo si delineavano ancora più.

Inizialmente ho verificato che la lente dal potere diottrico ignoto fosse divergente: questo è stato possibile prendendo la lente e ponendola davanti alla sorgente, osservando che non esisteva alcun punto in cui i raggi convergessero. (da completare la seconda parte)

Come spiegato nelle premesse teoriche, per misurare la lunghezza focale necessitiamo di una lente convergente: per questo ho considerato una lente con potere diottrico di +xx e abbiamo spostato lo schermo per mettere a fuoco l'immagine sullo schermo. A quel punto abbiamo posto la lente divergente fra lo schermo e la lente convergente e abbiamo misurato la distanza arbitraria p fra lo schermo e la lente. Successivamente abbiamo spostato lo schermo in modo da rimettere a fuoco l'immagine e abbiamo misurato la distanza q fra lo schermo e la lente. Iterando questo procedimento, abbiamo effettuato in totale x misurazioni.

Come incertezza non abbiamo utilizzato la risoluzione dello strumento siccome non conoscevamo bene la posizione del centro della lente e non si riusciva a trovare il punto esatto di messa a fuoco, ma solamente un intervallo in cui l'immagine sullo schermo risultava essere a fuoco; dunque abbiamo deciso di utilizzare un'incertezza di misura pari a  $0.5\,\mathrm{cm}$ 

## 5 Analisi dei dati

I dati non soddisfano la condizione  $\frac{1}{\hat{p}} \gg \frac{\sigma_q}{q^2}$  dunque non possiamo trascurare il termine  $\frac{1}{p}$ . Linearizziamo la (1) ponendo  $x = \frac{1}{q}$  e  $y = \frac{1}{p}$  e si ottiene

$$y = mx + \frac{1}{f}$$

e possiamo dunque effettuare un fit utilizzando come modello teorico una semplice retta che ha m come coefficiente angolare e  $\frac{1}{f}$  come intercetta con l'asse y. Tuttavia si osserva che gli errori sulle y non sono trascurabili e quindi abbiamo utilizzato gli errori efficaci.

Riporto il grafico del fit

Per valutare l'accordo fra il modello e i dati abbiamo calcolato il  $\chi^2$  utilizzando sempre gli errori efficaci:

$$\chi^{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(y_{i} - f(x_{i}; \hat{\theta}_{1}, \dots, \hat{\theta}_{n}))^{2}}{\sigma_{y_{i}}^{2} + (\frac{df}{dx}(x_{i}; \hat{\theta}_{1}, \dots, \hat{\theta}_{n}))^{2} \sigma_{x_{i}}^{2}}$$
(3)